

ダイレクト選局クイックガイド

TZ-BDW900F

設定要らずで誰でも簡単！

番組表などであらかじめ番号がわかっている場合、見たいチャンネルの番号を入力して直接呼び出します。



1 **3桁入力** を押す。

2 **1** あ ~ **10** ¹⁰記号 で3桁番号を入力する。

例：「CATVチャンネル055」を選ぶ場合



- 入力画面が表示されている間に入力してください。
- 3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は、下図のような選択パネルを表示します。

LOGO	地上D101
LOGO	BS 101
LOGO	C 101








▼▲で見たい放送を選んで、**決定** を押してください。


ダイレクト選局方法（その2） チャンネル設定

よく見るチャンネルを数字ボタンで一発選局！


よく見るチャンネルを事前に登録しておいて、リモコンの数字ボタン(1～12)で見たいチャンネルを直接呼び出します。



- 1  を押す。
- 2 ▼で「その他の機能へ」を選び、 を押す。
- 3 ▼で「放送設定」を選び、 を押す。
- 4 ▼で「設置設定」を選び、 を押す。
- 5 ▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す。
- 6 ▼で「CATV」を選び、 を押す。
- 7 ▲▼で登録したい行（Po = チャンネルポジション = 1～12はリモコンの数字ボタンの番号）を選び、 を押す。

Po	CH	チャンネル	種類
1	---		
2	---		
3	---		
4	---		
5	---		
- 8 ◀▶で登録したいチャンネルを選んで、 を押す。

CH	055
チャンネル名	コミュニティCH
種類	テレビ

Po	CH	チャンネル	種類
1	055	コミュニティCH	テレビ
2	---		
3	---		
4	---		
5	---		
- 9  を数回押してテレビ放送の画面に戻します。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。リモコン13～36の登録や、お好み選局について詳しくお知りになりたい場合は、セットトップボックスの取扱説明書をご覧ください。弊社総合窓口までお問合せください。