

地上デジタル放送の再スキャン方法について

TZ-LS300F



1 リモコンの「操作一覧」を押す




を押す

2 ▼▲で「設定する」を選び、「決定」を押す



▼▲で「設定する」を選び、「決定」を押す


6 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す




3 ▼▲で「初期設定」を選び、「設置設定」で「決定」を3秒長押しする



7 地域設定が東京になっていることを確認して、「決定」を押す



4 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す



8 スキャン完了後、10に「TCN10」11に「TCN11」とチャンネル設定が正しく設定されていることを確認し、「戻る」(終了)を選ぶ



5 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す



9 「元の画面」を押す

以上で設定は終了です。

おつかれさまでした。